



※標準電池式となります



玄関ドアオプションプレゼント

簡単

便利

快適

GOOD DESIGN

※ポケットキーを手動と新発想の電気錠システムを玄関ドアに標準装備する事で、デザイン性・防犯性・利便性が向上した点が高く評価されました。



ポケットKey※リモコンを持ったままボタンを押すだけ



離れた場所からリモコン操作



操作可能距離は
室外側の3m以内

※設置環境によっては上記以外の
範囲(室内側など)でも操作できる
ことがあります。



カードをサッと
出して
近づけるだけ

お気に入りの
小物が
カギに早変わり

ポケットKey※リモコン(73mm×34mm)



2個標準装備

カードキー(86mm×54mm)



2枚標準装備

シールキー
(直径10mm厚さ0.8mm)



「おサイフケータイ」や
「楽天Edyのカード」も
家のカギとして使えます！

おサイフケータイ



非常用カギも
3本標準で
ついています。

非常用シリンダー(上下)
停電などの非常時にはシリンダーカバーを開けて操作します。

サムターン取り外しレバー(上下)
レバーを押してサムターンを引っ張ればサムターンを取り外すことができます。

LED(施錠表示)
開け閉めに合せて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。

施錠表示窓(上下)
表示窓の色でカギの状態が確認できます。

施錠ボタン
ポケットKey※リモコンは、施錠ボタンを押して操作します。
カードキーシールキーは、ここに近づけて操作します。
※電池式の場合はボタンを近づけてください。

サムターン(上下)
サムターンをまわして施錠します。上下とも脱着式なので取り外しができます。

ポケットKey※リモコン

カードキー

シールキー

ストレーツ

洋風カーブ

洋風カーブ

ストレーツ

室外側ハンドル

室内側ハンドル

電池交換が不要なAC100V式

配線工事が不要な電池式

● 玄関の悩み ポケットキーならスマートに解決！



● 電子錠ならではの防犯対策！

見えないカギ穴

非常用シリンダーは見えないので、ピッキング抑制にもつながります。

シリンダーカバーでカギ穴が見えないので、ピッキングの対象になりにくくなります。

非常用シリンダー

非常時は非常用シリンダーで施錠。ポケットKey※リモコンには非常用収納カギが内蔵されています。非常用カギ(ディンプルキー)も3本標準でついています。

非常用収納カギ2本
非常用カギ(ディンプルキー)3本標準装備

※不測の事態に備え、必ず非常用カギを携帯してください。

NEWポケットKeyの再登録について

ポケットKeyを紛失してもカンタン再登録をすれば大丈夫。

ポケットKey※リモコン/カードキー/シールキーをなくしても、お手元のポケットKey※リモコン/カードキー/シールキーを再登録すれば、以前の情報は全て消去されて、紛失したものは使用できません。追加する場合は、YKK APホームページ内「パーツショップ」にて購入できます(下記URL参照)。追加分の登録はできませんので、再登録については、お手元にあるものと追加購入されたものを合わせた全てのカギを必ず再登録してください。

部品 オンライン ショップ

Parts SHOP

<http://parts.ykkap.co.jp/shop/>

カードキー・シールキー 各¥2,000(税別)

ポケットKey※リモコン ¥12,800(税別)

※「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。※「楽天Edy(ラクテンエディ)」は楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。